

Cisco IP telefon 500 serija

Osnovno:



Vaš Cisco IP telefon može da ispuni sve zahteve koje imate prema svakom kancelarijskom telefonu: preuzimanje i prosleđivanje poziva, brzo biranje, konferencijski poziv, govorna pošta.

Osnovne komponente:



slušalica



tastatura



soft-tasteri



linijski tasteri



navigacioni taster



Indikator govorne pošte



funkcijski tasteri



LCD displej

Pozivanje:

Otvorite liniju podizanjem slušalice ili pritiskom na spiker taster , izaberite broj i razgovarajte.

Odgovor na poziv:

Podignite slušalicu ili pritisnite  i razgovarajte.

Odgovor na drugi poziv koji dolazi dok već razgovarate:

Dok razgovarate, a dolazi drugi poziv, pritisnite soft-taster za odgovor (1). Tada prvi razgovor stavljate na čekanje i možete da razgovarate sa drugim. Da biste se vratili na prvi poziv, pritisnite trepćući crveni taster linije.

Ponovno biranje (redial)

Da biste ponovo izabrali broj, podignite slušalicu, pritisnite soft-taster 1. Pojaviće se lista poziva. Ukoliko želite da izaberete ponovo poslednji birani broj, pritisnite soft-taster 1, a ukoliko želite neki od prethodno biranih, koristite navigacioni taster za izbor broja, pa ponovo soft-taster 1 (dial).

Pozivanje lokala

U telefonu se nalazi lista lokala, da biste ih pozivali, koristite soft-taster dir za pristup brojevima, zatim soft-taster 1 za listu, izaberite broj pomoću navigacionog tastera i zatim pritisnite dial soft-taster 1

Preusmerenje poziva


Za preusmerenje poziva pritisnite cfwd soft-taster, unesite broj na koji želite da se preusmere pozivi, a zatim dial soft-taster da biste sačuvali podešavanje. Na ekranu stoji indikacija Calls Forwarding.

Za **ukidanje** preusmerenja poziva pritisnite cfwd taster ponovo.

Ne uznemiravaj

Telefon ima mogućnost korišćenja opcije "ne uznemiravaj" (Do Not Disturb - DND) čijom upotrebom sprečavate zvonjavu telefona. Koristite je pritiskom na DND taster, pri čemu na displeju imate obaveštenje da je ova opcija aktivna. Za ukidanje pritisnite DND taster ponovo.


Provera govorne pošte

Za proveru govorne pošte jednostavno pritisnite taster sa pismom  i pratite uputstva

Mutiranje

Za ukidanje svih zvukova pritisnite taster Mute . Za aktiviranje zvukova pritisnite taster ponovo

Poziv na čekanju

Za stavljanje poziva na čekanje pritisnite hold taster . Za preuzimanje poziva koji je na čekanju pritisnite trepćući crveni taster linije.

Konferencija

Za započinjanje konferencijske veze podignite slušalicu i izaberite broj prvog partnera. Kada se veza uspostavi pritisnite Conf taster, izaberite broj drugog partnera i kada se veza uspostavi, pritisnite taster Conf da bi se partneri povezali. Ukoliko imate više učesnika u konferenciji ponavljajte ovaj postupak dok se svi ne povežu. Kada spustite slušalicu svi pozivi se prekidaju.

Prebacivanje veze

Postoji dva načina za prebacivanje poziva na drugi lokal.


Za poznate brojeve, tj. očekivan poziv preusmerenje se obavlja bez podizanja slušalice, pritiskom na Xfer taster. Nakon što ste pritisli Xfer unesite broja lokala na koji treba prebaciti vezu. Dok upisujete broj lokala poziv je na čekanju i možete ga najaviti primaocu i završiti operaciju ponovnim pritiskom na Xfer.

Za direktno prebacivanje, tj. slepo prebacivanje bez najave, pritisnite desni navigacioni taster, zatim bxfer taster, onda unesite broj lokala i na kraju dial soft-taster.


Brzo biranje

Programiranje:

Možete programirati 8 brojeva za brzo biranje. Pritisnite meni taster  i sa liste




izaberite SpeedDial, pojavljuje se lista




, izaberite broj koji


nije dodeljen, zatim edit, unesite broj telefona, zatim pritisnite OK da biste ga sačuvali. Izlazak iz menija pritiskom na cancel dva puta.


Upotreba


Za korišćenje brzog biranja, otvorite telefonsku liniju (podizanjem slušalice ili pritiskom na )

Zatim pritisnite taster kojem je dodeljen broj i pritisnite taster: 

Istorija poziva

Za upotrebu istorije poziva pritisnite meni taster,  listajte do Call History, select



taster pa dobijate listu , odnosno 1) ponovno biranje; 2) primljeni pozivi; 3) propušteni pozivi. Izaberite željenu listu (select), izaberite željeni broj i zatim dial taster.

Melodija zvona

Svakom lokalu u vašoj kompaniji može se dodeliti drugačija melodija zvona. Za podešavanje pritisnite meni taster, izaberite Ring Tone, a zatim izaberite lokal koji želite da podesite:



i onda pritisnite change. Sada izaberite iz liste tonova



pritisnite

select kada izaberete neki koji Vam se dopada. Sada dva puta pritisnite cancel za izlazak.

Parkiranje i preuzimanje poziva

Možete parkirati poziv, tako da ga možete preuzeti sa bilo kojeg lokala, vi ili neko drugi. Dok je poziv parkiran, nalazi se na čekanju sve dok ne bude preuzet na nekom drugom telefonu. Da biste to uradili, potrebno je da pritisnete desni navigacioni taster, zatim park taster, a zatim da unesete jedinstveni broj, neki koji nije dodeljen nijednom lokalu, za preuzimanje poziva, a zatim pritisnite dial soft-taster. Sada je poziv na čekanju i može biti preuzet sa bilo kojeg lokala.

Preuzimanje parkiranog poziva:

Pritisnite desni navigacioni taster, zatim unpark, unesite broj koji ste dodelili ovom pozivu, zatim pritisnite dial i parkirani poziv je preuzet.

Intercom

Za internu komunikaciju među lokalima pritisnite *96 a zatim broj lokala

Pozovi sve

Možete pozvati istovremeno sve lokale i vaš glas će se čuti na svim telefonima u kancelariji.

Pozovite 800